



5. Es wird ein Standard-Pfad vorgeschlagen:

...\[Datenverz.\]DQDAT\Ausmass*.ams

Der Pfad kann, falls das Projekt mit auf die Baustelle genommen wurde, x-beliebig geändert werden (z. B. auch auf Diskette).

6. Bestätigen Sie durch Anklicken der Schaltfläche **Speichern**.



7. Im nächsten Fenster bestimmen Sie mit einer **Markierung** (Haken), ob die **Ausmasse**, **Vorausmasse** und **Preise** mit übertragen werden sollen (Markierung = Ja, leer = Nein).

8. In den Feldern **von..bis** tragen Sie den **gewünschten Datumsbereich** ein, dessen Ausmasse exportiert werden sollen (01.01.01 bis 99.99.99 = alle Ausmasse).

9. Bestätigen Sie mit **OK**.

10. Anschliessend wird bestätigt, dass die Ausmasse exportiert worden sind.

11. In der Büro-Umgebung (Heiminstallation), können im gewählten Objekt nun die gesicherten Ausmasse importiert werden. Siehe dazu: [11.12 Ausmass-Import in Ausmasserfassung F12 mit Datumsbereich](#)